## ■キャスター寸法表

品 番·品 種	車輪径 Dmm	取付高 T Hmm	取付座 A×Bmm	取付寸法 【 X×Ymm (X'×Y')mm	取付穴径 Pmm	偏芯 Emm	旋回半径	小箱 入数 <sub>個</sub>	ケース 入数 個
420 J	100	140	100×100	70×70 (80×80)	11	35.0	86	_	12
	125	174	110×110	80×80 (90×90)	11	38.0	102	_	8
	150	199	120×120	90×90 (100×100)	11	41.0	118	_	8
413 J	100	140	100×100	70×70 (80×80)	11	35.0	97	_	12
	125	174	110×110	80×80 (90×90)	11	38.0	110	_	8
	150	199	120×120	90×90 (100×100)	11	41.0	118	_	8

- ●413Jはトータルロック機構を採用しています。
- ●車輪はラジアルボールベアリング入りです。
- ●左レバーも製作できます。

## 固定式 420JR(P45) 420JRP(P45) 413JR(P45) 413JRP(P45)









## ■トータルロック

トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。

●フリー

旋回部と車輪の回転が フリーとなります。

ロック

旋回部と車輪の回転が ロックされます。





## ■413Jの左レバーをご用命の際は【左レバー】とご指定下さい。

●別注対応品 左レバー





