## \_\_

平付けプレート

ねじ込み

差込みボス

差込みプラグ

クッション

使用車輪

## ■キャスター寸法表

品番·品種	車輪径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	小箱 入数	ケース 入数
	Dmm	Hmm	A×Bmm	X×Ymm(X'×Y')mm	Pmm	個	個
	100	132	110×78	80×45 (90×50)	11	1	20
320 SR	125	168	140×94	100×56 (112×53)	11	1	12
	150	190	140×94	100×56 (112×53)	11	1	12
	100	132	90×90	68×68 (71×71)	11	_	20
320 SRP	125	168	102×102	75×75 (80×80)	11	_	12
	150	190	102×102	75×75 (80×80)	11	_	12

- ●320SRPは旋回式キャスター320S·315S·313S(P.179)と取付寸法が同じです。
- ●420SR·420SRP-100mm~150mmのオールステンレスキャスターです。

旋回式 320S(P179) 315S(P179) 313S(P179) と併用できます。







		商品記号		許容荷重 🍱		車輪構成	古絵司品	車輪記号		車輪参照
	品番·品種	車種	車輪径(mm)	1個(daN)	半 쐔 倂 /以		半粣心分	半糟心与		ページ
	320 SR		100	120		フェノール一体車輪		100	32	
	– PH	- PH	125	150		樹脂ブッシュ入	428SOS - PH	125	38	301
320 SRP			150	160	1	※ステンレス専用車輪		150	42	