使用車輪



■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	₩ Æ	₩Ę Lmm	偏芯 Enm	旋回半径	小箱 入数 _個	ケース 入数 個
700 B	100	120	9.5	42	38	91	_	20
750 B	100	120	9.5	42	38	105	_	20

- ●ストッパーハンドルの位置は進行方向前方(700)と後方(750)の設定があり、用途に応じてお選びいただけます。
- ●車輪径を大きくすることによりなめらかに移動します。
- ●色調はグレーとライトブラウンからお選び下さい。
- 注)走行中にストッパーを作動させないで下さい。

■Bタイプ用 ソケット No.14は別途ご用命下さい。 (P.273参照)



No.14

品 番·品 種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	偏芯 Emm	旋回半径	小箱入数個	ケース 入数 個
700 K	100	120	11	38.5	38	91	_	20
750 K	100	120	11	38.5	38	105	_	20

- ●ストッパーハンドルの位置は進行方向前方(700)と後方(750)の設定があり、用途に応じてお選びいただけます。
- ●車輪径を大きくすることによりなめらかに移動します。
- ●色調はグレーとライトブラウンからお選び下さい。
- 注) 走行中にストッパーを作動させないで下さい。

■Kタイプ用 ソケット・ブラケット No.12・13・15・50・51は別途ご用命下さい。(P.273参照) ※三価クロム化成処理です。











No.12 No.13 No.15

No.50

No.51